

www.grandstream.cz



Pro záruku a reklamace kontaktujte svého dodavatele.
Technická podpora <http://hd.grandstream.cz>



GBX20

Rozšiřující modul

Rychlý instalační návod

GBX20 není předkonfigurován pro podporu nebo pro volání na tísňové linky. Je nutné provést nastavení pro volání na tísňové linky. Je Vaší odpovědností ke koupi SIP účtu pro internetovou službu (VoIP). SIP účet správně nakonfigurovat na zařízení a pravidelně testovat, zda je zařízení správně nakonfigurováno. Pokud tak neučiníte je Vaší odpovědností zakoupit si analogové připojení telefonní služby pro přístup k tísňovým linkám.

GRANDSTREAM NENÍ ZODPOVĚDNÝ POKUD SE NEBUDETE MOCT SPOJIT S TÍSŇOVOU LINKOU POMOCÍ ZAŘÍZENÍ GRP2615. ANI GRANDSTREAM ANI ZAMĚSTNANCI NEBO PŘIDRUŽENÉ SPOLEČNOSTI NENESOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLI ÚJMU NA MAJETKU, POŠKOZENÍ, ZTRÁTY. ZÁKAZNÍK SE ZŘÍKÁ MOŽNOSTI ŽALOBY ČI DŮVODU K ŽALOBĚ VYPLÝVAJÍCÍ ZA NESCHOPNOST GBX20 KONTAKTOVAT TÍSŇOVOU LINKU. ZÁKAZNÍK JE POVINEN ZAJISTIT SI NÁHRADNÍ ZAŘÍZENÍ PRO MOŽNOST KONTAKTOVÁNÍ TÍSŇOVÉ LINKY.

OPATŘENÍ:

UPOZORNĚNÍ: Prosím neodpojujte napájení GBX20 během bootování nebo upgradu firmwaru. Můžete poškodit obraz firmwaru a způsobit jeho poruchu.

UPOZORNĚNÍ: Používejte pouze napájecí adaptér obsažený v balení GBX20. Použití alternativního nekvalitního napájecího adaptéru může poškodit přístroj.

OVERVIEW:


GBX20 přináší další funkčnost, univerzálnost a flexibilitu pro kompatibilní Grandstream telefony (GRP2615 a GXV3350). GBX20 modul má velký 480x272 barevný LCD displej a 20 programovatelných tlačítek (každé s dvoubarevnou LED). Umožňuje až 40 voleb na modul s použitím dvou stránkovacích tlačítek a při propojení až 4 modulů dohromady to je až 160 voleb. Modul GBX20 je připojen, napájen a ovládán z GXV3350 nebo GRP2615. GBX20 podporuje tradiční funkce volání na každém ze svých programovatelných tlačítek včetně BLA, SCA, BLF, parkování / vyzvednutí hovoru, rychlé volby, presence, interkom a konference / přepojení / přesměrování hovoru. GBX20 je ideálním řešením pro provozy s vysokým množstvím hovorů nebo recepční. GBX20 pomůže obsluze telefonu zajistit maximální produktivitu pomocí efektivního sledování a odesílání více příchodících hovorů.

OBSAH BALENÍ :




INSTALACE GBX20 ROZŠÍŘUJÍCÍHO MODULU:


1. Nazadní straně GBX20 a GXV3350/ GRP2615 jsou sloty pro propojovací desku. Připojte desku do slotů na GBX20.



2. Použijte šrouby a dotáhněte je.




3. Připojte rozšiřující modul k telefonu přes EXT port pomocí dodaného USB kabelu.
4. Nainstalujte oba stojany na telefonu i na GBX20 modulu.



Poznámka: V případě, že jsou k GRP2615/GXV3350 připojeny dva nebo více rozšiřujících modulů GBX20, musí být druhý GBX20 napájen pomocí 12V/1A napájecího zdroje.

TIPY PRO POUŽÍVÁNÍ GBX20:

1. Po zapnutí GRP2615/GXV3350 se na rozšiřující modulu GBX20 zobrazí zaváděcí obrazovka s informacemi o verzi a stavu připojení.
2. Po úspěšném zavedení systému bude na rozšiřující modul základní obrazovka. Současným stisknutím pravého a levého stránkovacího tlačítka můžete zkontrolovat informace o verzi a stavu.
3. Pro návrat k normálnímu zobrazení, proveďte stejnou operaci jako v kroku 2.
4. Stisknutím tlačítka Vlevo nebo Vpravo můžete přepínat mezi dvěma stránkami, pokud jsou na obou stránkách nakonfigurovány multifunkční klávesy.
5. Stisknutím multifunkčního tlačítka provedete přiřazenou funkci.



KONFIGURACE MODULU GBX20

Poté, co je GBX20 úspěšně nabořován a připojen k GRP2615/GXV3350, lze GBX20 nakonfigurovat prostřednictvím webového rozhraní GRP2615 / GXV3350.

1. Přihlaste se do webového rozhraní GXV3350/GRP2615 a nakonfigurujte multifunkční tlačítka pro rozšiřující moduly 1/2/3/4 v tomto umístění:
-GXV3350: Applications → Programmable Keys → GBX20 Settings page.
-GRP2615: Settings → Extension boards → EXT settings.
2. Na rozšiřující modulu GRP2615 / GXV3350 (tj. GBX20) můžete stisknutím tlačítek VLEVO nebo VPRAVO procházet stavy všech MPK → multifunkční klávesy na obou stránkách.
3. Další informace o konfiguraci jsou uvedeny v uživatelské příručce GRP2615 nebo GXV3350.

Podrobnější informace naleznete v online dokumentech a FAQ:
<http://www.grandstream.com/our-products>