




GUV3050

Bezdrátová bluetooth sluchátka

Krátký uživatelský návod

Komponenty náhlavní soupravy



Obsah balení



GUV3050



Pouzdro



Nabíjecí základna



BT dongle



USB kabel



Krátký uživatelský návod

Styl nošení náhlavní soupravy GUV3050

GUV3050 BT náhlavní soupravu lze nosit pouze vpravo.




Nastavení čelenky



Umístěte sluchátko na uši. Nastavte čelenku tak, aby vám to bylo pohodlné, v ideálním případě zajistěte, aby jste na uších prakticky necítili žádný tlak.


Poloha mikrofону



Abyste se vyhnuli slabému nebo zkreslenému zvuku a zajistili jasné a ostré telefonní hovory, měl by být mikrofon umístěn do vzdálenosti 0,5 palce od úst. Raménkem mikrofónu lze pohybovat v různých směrech, tak aby bylo zajištěno nejlepší umístění.

Nabíjení baterií

Možnost 1: baterie náhlavní soupravy lze nabíjet připojením k počítači pomocí USB kabelu (součástí balení) nebo pomocí jakékoli nabíječky micro-USB (není součástí balení).




Možnost 2: Připojte nabíjecí základnu k napájenému USB portu a poté do ní vložte náhlavní soupravu.

Připojení GUV3050


Připojení do PC (použití BT dongle)

1. Zkontrolujte, zda je náhlavní souprava zapnutá.
2. Připojte BT dongle do USB portu vašeho PC. Náhlavní souprava a BT dongle jsou již předem propojeny.







Připojení do mobilního zařízení (použití Bluetooth)


1. Podržte přepínač v poloze Připojení po dobu 2 sekund, dokud neuslyšíte hlasový pokyn. Bluetooth ukazatel bude blikat modře.
2. Postupujte podle pokynů hlasové průvodce připojením.



Jak používat náhlavní soupravu

	Funkce	Akce	LED stav
	Zapnutí	Posuňte přepínač na On	LED zeleně blikne dvakrát za sebou
	Vypnutí	Posuňte přepínač na Off	LED červeně jednou blikne
	Párování	Přesuňte párovací tlačítko	LED modře zabliká
	Spárování úspěšné		LED zeleně zabliká dvakrát a modře jednou při úspěchu
	Pohotovostní režim		LED modře bliká 1 za 8 sekund
	Zvednutí /ukončení hovoru	Klepněte na multifunkční tlačítko	
	Opakování volby / odmítnutí hovoru	Dvakrát klepněte na multifunkční tlačítk	
	Nastavení hlasitosti	Klepněte na tlačítko pro zvýšení nebo snížení hlasitosti	
	Zapnutí / vypnutí mikrofonu	Stiskněte a podržte (2 sekundy) tlačítko pro snížení hlasitosti	

Jak spravovat více hovorů

	Funkce	Akce
	Ukončit aktuální hovor a přijmout příchozí hovor	Klepněte na multifunkční tlačítko
	Podržte aktuální hovor a přijměte příchozí hovor	Stiskněte a podržte (2 sekundy) multifunkční tlačítko
	Přepínání mezi podrženým hovorem a aktivním hovorem	Stiskněte a podržte (2 sekundy) multifunkční tlačítko
	Odmítnutí příchozího hovoru, při aktivním druhém hovoru	Dvakrát klepněte na multifunkční tlačítko

www.grandstream.cz



Informace o certifikaci, záruce a RMA naleznete na stránce www.grandstream.com