



Grandstream GXV3350 IP multimediální telefon s Android™ Krátký uživatelský návod

Základní obsluha telefonu

Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce GXV3350, která je k dispozici na adrese: www.grandstream.com

©2020 Grandstream Networks, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Rozmnožování nebo přenášení celku nebo jakékoli části, v jakékoli formě nebo jakýmkoli prostředky, elektronicky nebo tiskem, za jakýmkoli účelem bez výslovného písemného povolení společnosti Grandstream Networks, Inc. není povoleno. Informace v tomto dokumentu mohou být změněny bez předchozího upozornění.

*Android je registrovaná ochranná známka společnosti Google, Inc.

POUŽITÍ SLUCHÁTEK NEBO REPRO.

- 1) Použijte tlačítko reproduktoru  pro jeho zapnutí nebo vypnutí.
- 2) Použijte tlačítko náhlavní soupravy  po jejich připojení do telefonu.

SESTAVENÍ HOVORU

- 1) Zvedněte sluchátko/reproduktor/náhlavní soupravu nebo klepněte na ikonu  na obrazovce.
- 2) Vyberte účet na pravém panelu obrazovky vytáčení.
- 3) Zadejte číslo, které chcete vytočit.
- 4) Klepnutím na ikonu  nebo stisknutím tlačítka zahájíte audio hovor. Nebo klepněte na ikonu  pro uskutečnění videohovoru.

OPAKOVÁNÍ VOLBY

Když je telefon nečinný, stisknutím tlačítka  vytočíte poslední volané číslo pomocí reproduktoru nebo klepnutím na ikonu  . Uživatelé také mohou nejprve zvednout telefon pomocí sluchátka/reproduktoru/náhlavní soupr. a poté stisknutím tlačítka  opakovat volbu.

PŘÍJEM HOVORU

A) Jeden příchozí hovor

1) **Příchozí video hovor:** Když telefon vyzvání klepněte na soft tlačítko „Audio“, „Video“ nebo „Odmítnout“.

2) **Příchozí audio hovor:** Když telefon vyzvání klepněte na soft tlačítko „Přijmout“ nebo „Odmítnout“.

3) **Zmeškaný hovor:** Pokud hovor není přijat, zobrazí se na displeji zpráva o zmeškaném hovoru. Uživatel může klepnout na zmeškaný hovor a získat přístup k podrobnostem.

B) Více příchozích hovorů

1) Pokud během aktivního hovoru přijde další příchozí hovor, uslyšíte tón čekajícího hovoru.

2) Na obrazovce se zobrazí jméno a ID volajícího příchozího hovoru. Podobně jako u jednoho příchozího hovoru může uživatel klepnout na soft tlačítko „Audio“ nebo „Video“ a odpovědět na hovor.

3) Po přijetí nového hovoru bude přidružen předchozí hovor.

4) Chcete-li přepínat mezi hovory, klepnutím na linku na pravém panelu vyberte hovor. Poté stisknutím tlačítka přidržet  pokračujte v hovoru.

PŘIDRŽENÍ HOVORU

1) **Přidržení:** Během aktivního hovoru podržte hovor stisknutím tlačítka „Přidržit“  .

2) **Pokračování:** Když je hovor přidružen, můžete ho obnovit stisknutím tlačítka „Uvolnit“  .

UKONČENÍ HOVORU

Hovor ukončíte klepnutím na soft tlačítko KONEC nebo zavěšením sluchátka.

PŘEPOJENÍ HOVORU

A) Přepojení na slepo

1) Během aktivního hovoru stisknete tlačítko  dostanete se na obrazovku přepojení.

2) Vyberte režim přepojení „Slepý“ v levé horní části obrazovky.

3) Zadejte číslo a stiskněte soft tlačítko „Přepojení“.

B) Přepojení s dotazem

1) Během aktivního hovoru stisknete tlačítko  dostanete se na obrazovku přepojení.

2) Vyberte režim přepojení „Obsluhovaný“ v levé horní části obrazovky.

3) Zadejte číslo a stisknete soft tlačítko „Přepojení“.

4) Po přijetí hovoru klepněte na soft tlačítko „OK“ v dialogovém okně s výzvou k dokončení přepojení.

Poznámka:

- Po kroku 2, pokud je v telefonu přidružený hovor, zobrazí se na obrazovce přepojení. Pokud uživatel chce přepojit hovor na něj, klepnutím na přidružený hovor dokončí přepojení.

- Po kroku 3 se na obrazovce zobrazí dialogové okno s soft tlačítkem „Zrušit“. Pokud dojde k stisknutí soft tlačítka „Zrušit“, hovor nebude přepojen. Pokud uživatel zavěsí hovor (např. zavěsí sluchátko) bez stisknutí soft tlačítka „Zrušit“, přepojení bude dokončeno před přijetím.

6-CESTNÁ KONFERENCE

A) Zahájení konference

1) Stiskněte napřed tlačítko KONFERENCE  .

2) Klepněte na  pro přidávání účastníků konference.

3) Zadáním čísla nebo klepnutím na hovor zobrazený na obrazovce vyvoláte strany.

4) Klepněte na „Pozvat“  pro připojení člena do konference.

B) Odstranění člena z konference

Na obrazovce konference klepněte na ikonu  v pravém horním rohu člena.

C) Ukončení konference

Klepnutím na soft tlačítko UKONČIT odpojíte všechny účastníky od konference.

D) Režim automatické konference

1) Přihlaste se do web managementu GXV3350.

2) Jděte do Phone Settings→Call Settings a nastavte "Auto Conference" na hodnotu "Yes".

3) Pokud na GXV3350 probíhá více hovorů, stisknutím tlačítka KONFERENCE  zahájíte konferenci se všemi účastníky.

Přidržení konference:

1) Stisknutím tlačítka přidržení přidržíte konferenční hovor se všemi účastníky;

2) Stisknete soft tlačítko „ZnovKonf“ pro pokračování konferenčního hovoru; nebo vyberte odpovídající blikající linku, abyste mohli mluvit s jednotlivým účastníkem.

Ukončení konference:

Konference bude u všech tří účastníků ukončena, pokud iniciátor konference zavěsí nebo stiskne klávesu  .

HLASOVÁ SCHRÁNKA

1) Klepnutím na APP Hlasová zpráva  zobrazíte schránky všech aktivních účtů. Kliknutím na schránku vytočíte číslo do hlasové schránky.

Poznámka: Pro každý účet nakonfigurujte přístupové číslo schránky ve web managementu GXV3240 Account X→General Settings: "Voicemail Access Number".

VYPNOUT/ZAPNOUT MIKROFON

Během aktivního hovoru ztlumíte mikrofon stisknutím tlačítka „Ztlumit“  .

Ikona ztlumení  se zobrazí za číslem v levé horní části obrazovky. Opětovným stisknutím tlačítka „Ztlumit“  zapnete mikrofon.

NERUŠIT

1) Na základní obrazovce GXV3350 klepněte a přetáhněte stavový řádek dolů.

2) Klepněte na ikonu Nerušit  pro zapnutí.

3) Na stavovém řádku se zobrazuje červená ikona  označující, že Nerušit je zapnuto.

4) Klepněte znovu na ikonu Nerušit pro vypnutí.

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Stisknete tlačítko  pro snížení hlasitosti.

Stisknete tlačítko  pro zvýšení hlasitosti.

KONTAKTY

Chcete-li získat přístup ke kontaktům GXV3350 ze základní obrazovky, klepněte na ikonu  kontaktů v pravém panelu.

HISTORIE VOLÁNÍ

1) Pro přístup do historie volání klepněte na ikonu logu hovorů  na základní obrazovce.

2) Uživatel si může vybrat záznam z historie hovorů, který se má volat. Telefon použije stejný účet jako předtím.

3) U každé položky historie volání mohou uživatelé klepnutím na položku získat přístup k detailům.

NASTAVENÍ KAMERY

GXV3350 má vestavěnou kameru pro podporu fotografií a videa. Uživatel může pomocí kolečka (na zadní straně) nahoru/dolů upravit úhel kamery.