


V65

Krátký instalační návod

Obsah balení



IP telefon



Sluchátko



Sluchátkový kabel



Stojan




Ethernet kabel



Napájecí adaptér
(Volitelné)



Krátký instalační návod



Držák na stěnu
(Koupit samostatně)

Ikony na obrazovce

V režimu handsfree	Aktivní přesměrování	Nová SMS	Volané hov.
V režimu náhl. soupr.	Vypnuto Nerušit (Běžová)	Nová VM zpráva	Internet připojen
V režimu sluchátka	Aktivní Nerušit (Červená)	Úroveň kvality hlasu hovoru	Internet je odpojen
Vypnutý mikrofon	SIP hotspot aktivní	Číselnice uzamčena	Žádná IP adresa
Tichý režim	VLAN aktivní	Přesměrované hov.	Bezdrátová síť připojena
Hovor je přidržen	VPN aktivní	Zmешkané hov.	Bezdrátová síť odpojena
Auto-odpověď aktivní	Spárované Bluetooth zařízení	Přijaté hov.	Chyba bezdrátové sítě

Ikony na obrazovce



DSS tlačítka, lze je nastavit jako tlačítka linky/funkční nebo rychlé volby atd.

Soft tlačítka



Indikátor čekajících zpráv



Levé a pravé navigační tlačítka
Nahoru navig. tl., zkratka pro seznam hovorů. Dolů navig. tl., zkratka pro Statusy OK tl, zkratka pro Menu



Home tl., přejdete zpět na dom. stránku



Tlačítko zpět, vrátíte se k předchozímu adresáři



Tlačítko telefonního seznamu



Tlačítko hlasové zprávy



V klidovém režimu nebo během vyzvánění:
zvýší nebo sníží hlasitost vyzvánění
V hovoru: zvýšení popřípadě sníží hlasitost sluchátka, náhlavní soupravy nebo handsfree



Tlačítko náhlavní soupravy, zapnutí / vypnutí



V klidovém režimu: zap./vyp. tichého módu
V režimu hovoru: vyp./zap. mikrofonu



tl. opakování volby, přístup k poslednímu hovoru




Tlačítko handsfree, zap./vyp. hlasitého reproduktoru


Instalace zařízení

Při instalaci zařízení postupujte podle pokynů na obrázcích níže.

• Připevňte stojánek a nastavte úhel obrazovky




• Montáž na stěnu (stojan na stěnu je nutné zakoupit samostatně)



Připojení zařízení

Připojte napájecí adaptér, síť, počítač, sluchátko a náhlavní soupravu k odpovídajícím portům, jak je popsáno na obrázku níže.

1. USB port: připojte USB zařízení (USB flash disk).
2. Napájecí port: připojte napájecí adaptér.
3. Síťový port: připojte lokální lán nebo internet.
4. PC port: síťový port pro připojení počítače.
5. Headset port: připojení náhlavní soupravy.
6. Handset port: připojení telefonního sluchátka.



Připojení do sítě

Použití ethernetu

1. Zapněte zařízení a připojte WAN port telefonu k zásuvce RJ45 hubu/switche nebo routeru (strana LAN routeru) pomocí ethernetového kabelu.
2. Výchozí nastavení je režim DHCP.

Použití WiFi

1. Zapněte zařízení a ujistěte se, že je telefon nečinný.
2. Stiskněte Menu > Basic > WLAN, aktivujte funkci WiFi.
3. Stisknutím tlačítka Scan vyhledejte dostupné bezdrátové sítě.
4. Zadejte dostupnou síť a vyberte WiFi, ke které se chcete připojit.
5. Stiskněte soft tlačítko Connect a zadejte příslušné heslo pro připojení k WiFi. Výchozí nastavení je režim DHCP.

Konfigurace

Konfigurace přes LCD telefonu

1. Stiskněte Menu > Advanced (výchozí heslo 123)
2. Vyberte Network: pro konfiguraci síťového nastavení (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Static/PPPoE).
3. Vyberte Accounts: pro konfiguraci účtu, vyplňte SIP server adresu, port, user name, password atd.
4. Uložte konfiguraci.

Konfigurace přes Web

1. Získejte IP adresu z telefonu: Stiskněte navigační tlačítko dolů nebo Menu > Status > IPv4 / IPv6.
2. Login: Zadejte IP adresu do webového prohlížeče. Počítač a telefon by měly být ve stejném segmentu IP adres (výchozí username a password je obojí "admin").
3. Konfigurace: Vyberte network/account atd., a vyplňte příslušný obsah.
4. Uložte konfiguraci.

Nastavení jazyka

1. Stiskněte tlačítko Menu > Basic > Language.
2. Vyberte požadovaný jazyk a stiskněte soft tl. OK.


Sestavení hovoru

1. **Předvytočení:** zadejte telefonní číslo a zvedněte sluchátko.
2. **Přímé vytočení:** zvedněte sluchátko a zadejte telefonní číslo.
3. **Reproduktor:** zadejte telefonní číslo a stiskněte nebo naopak.
4. **Nahl. souprava:** zadejte telefonní číslo a stiskněte nebo naopak.
5. **Vybrání linky:** stiskněte tlačítko linky, zadejte telefonní číslo a stiskněte tlačítko pro vytočení.



Přijmutí hovoru

1. Použití sluchátka: zvedněte sluchátko.
2. Použití náhlavní soupravy: stiskněte .
3. Použití hlasitého reproduktoru: stiskněte .

Opakování volby

1. Stisknutím , znovu vytočíte poslední číslo.

Ztlumení mikrofonu

1. Stiskněte  pro ztlumení mikrofonu během hovoru.
2. Stiskněte znovu  pro zrušení ztlumení konverzace.

Přidržení hovoru

1. Stiskněte soft tlačítko Hold, volající bude přidržen.
 2. Pro obnovení hovoru stiskněte soft tlačítko Resume.
- Poznámka:** při více než jednom aktivním hovoru vyberte požadovaný hovor posunutím obrazovky a použitím odpovídajícího soft tlačítka k přidržení nebo pokračování.

Přepojení hovoru

Přepojení s dotazem:

1. Stiskněte soft tlačítko Transfer během aktivního hovoru, hovor bude přidržen.
2. Vytočte druhé telefonní číslo.
3. Když je hovor přijat, stiskněte soft tlačítko Transfer dokončení operace.

Přepojení na slepo:

1. Stiskněte soft tlačítko Transfer během aktivního hovoru, hovor bude přidržen.
2. Pak vytočte druhé telefonní číslo a stiskněte soft tlačítko Transfer.

Přesměrování hovoru

1. Stiskněte Menu > Features > Call Forward.
2. Vyberte linku, typ přesměrování, zadejte číslo cíle a stav a stiskněte kontextové tlačítko OK.

Konference

1. Jakmile budete ve spojení s 1. volajícím, stiskněte tlačítko Conference, 1 volající bude přidržen.
2. Pak vytočte druhé číslo.
3. Po navázání 2. hovoru stiskněte tlačítko Conference pro sestavení konference.


Programovací tlačítka

1. Můžete konfigurovat zkratky pod programovací tlačítka
2. Stiskněte Menu > Basic > Keyboard, vyberte mezi konfigurovatelnými položkami a vyberte požadovaný typ a hodnotu, stiskněte tlačítko OK.

Nerušit DND

1. Stiskněte soft tlačítko DND a aktivujte režim nerušit na zařízení.
2. Nebo stiskněte Menu > Features > DND, a vyberte Režim a Typ a stiskněte tlačítko OK.

Hlasová schránka

1. Chcete-li vstoupit do své hlasové schránky, stiskněte tlačítko  nebo Menu > Message > Voice Message, počet zpráv bude zobrazen, pokud je poskytuje server nebo PBX.
2. Vyberte linku a stisknutím Play zavolete do schránky.



Bluetooth

1. Stiskněte Menu > Basic > Bluetooth.
2. Stiskněte soft tlačítko OK pro vstup do bluetooth rozhraní. Po otevření stiskněte soft tlačítko Scan pro zobrazení seznamu nasazených Bluetooth. Vyberte libovolné zařízení a stiskněte.

WiFi




1. Stiskněte Menu > Basic > WLAN.
2. Stiskněte soft tlačítko OK pro vstup do WLAN rozhraní. Po otevření stiskněte soft tlačítko Scan pro zobrazení seznamu nasazených Wi-Fi sítí.
3. Stiskněte soft tlačítko Enter pro vstup do dostupných sítí, vyberte bezdrátovou síť, stiskněte soft tlačítko Connect a zadejte heslo pro připojení.

Seznam hovorů

1. Stiskněte navigační tlačítko nahoru nebo Menu > CallLog > Local Call Logs.
2. Procházejte seznam pomocí navigačních tlačítek
3. Chcete-li vytočit položku, stiskněte soft tlačítko Dial nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte  nebo .

Telefonní seznam

Přístup k telefonnímu seznamu:

1. Stiskněte  nebo soft tlačítko Contact nebo Menu > PhoneBook > Local Contacts.
2. Vyberte všechny kontakty nebo jinou skupinu.
3. Chcete-li vytočit položku, stiskněte soft tlačítko Dial nebo zvedněte sluchátko nebo stiskněte  nebo .

Přidat nový záznam:

1. Stiskněte soft tlačítko Contact, stiskněte všechny kontakty nebo jinou skupinu > stiskněte Add.
2. Zadejte jméno a číslo a stiskněte soft tlačítko OK.